

**FLUXA® - SYSTEMREINIGER / SYSTEM CLEANER**  
Art.-Nr. 9025

**Allgemeine Beschreibung / General Description**

Verwendung / Reiniger für wässrige und ölige Bäder für die Magnetpulverprüfung /  
Use: *Cleaner for aqueous and oily magnetic test fluids*  
Anwendungskonzentration / ca. 1,25 – 2,5 Vol. %  
Application :

**Anwendungshinweise / Method of Use**

- Maschine und Prüfmittelbehälter entleeren und mit klarem Wasser durchspülen; dabei die Maschine wenn möglich auf Dauertakt stellen, damit auch Schläuche und Duschtassen mit durchgespült werden;

- starke Verunreinigungen notfalls mechanisch, z.B. mit einer Bürste entfernen

- den Prüfmittelbehälter entsprechend den Angaben auf dem Etikett mit FLUXA-Systemreiniger Art.Nr. 9025 und Wasser befüllen, die Maschine auf Dauertakt stellen und mindestens 1 h mit dieser Mischung die gesamte Prüfanlage laufen lassen;

- wenn ein Handschlauch vorhanden ist, mit diesem auch die Wanne mehrmals gründlich ausspülen

- Maschine und Prüfmittelbehälter entleeren und mit klarem Wasser mehrfach durchspülen; dabei die Maschine wenn möglich auf Dauertakt stellen, damit auch Schläuche und Duschtassen mit durchgespült werden

- Die Prüfanlage kann nun mit neuem Prüfmittel befüllt werden.

Optional:

- Sollte die Geruchsbelästigung sehr stark gewesen sein, kann man in den ersten Wochen dem Prüfmittel eine kleine Menge Bakterizid zusetzen.

- *Empty machine and pump container and rinse well with clear water; set the machine at permanent work cycle to get also tubes and nozzles clean*

- *remove strong pollution mechanically, e.g. with a brush*

- *fill the pump container with FLUXA-System Cleaner Art.No. 9025 and water according the dilution shown on the label; set the machine at permanent work cycle and let it work for about one hour*

- *if there is a hand tube rinse the machine tray several times*

- *Empty machine and pump container and rinse well with clear water several times; set the machine at permanent work cycle to get also tubes and nozzles clean*

- *now you can fill in a new testfluid dilution into the pump container*

Optional:

- *in case of further problems with bad smell, use bactericide for some weeks with the inspection medium*

**Eigenschaften / Properties**

Aussehen / form: Klare Flüssigkeit / *colourless fluid*  
pH-Wert / *ph-value* (2,5 %): ~ 8,3  
Mindesthaltbarkeit / *minimum keeping time*: 3 Jahre (bei Raumtemperatur) / *3 years (at room temperature)*

**Weitere Hinweise / Further informations**

Die Angaben im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. / *Please consider the information given in the MSDS.*